

Инструкция обновления ПО блока MC04-UPS-1200

1. Сохранить архив с файлами обновления ПО на ПК, разархивировать в любую директорию
2. На время обновления ПО от блока рекомендуется отключить полезную нагрузку.
3. Для обновления ПО платы RC-01 нужно подключить ПК через шнур Ethernet напрямую к разъему Eth-Ctrl на лицевой панели платы.
4. Запустить программу ADC_Flasher.
5. В программе:
 - 5.1.выбрать режим UDP
 - 5.2.ввести IP адрес блока (порт по умолчанию 1001)
 - 5.3.выбрать файл прошивки (из директории с файлами обновления ПО)
 - 5.4.нажать кнопку **Подключиться к устройству**
 - 5.5.в области сообщений программы должно появиться сообщение: *Обнаружено устройство ADCUPS301011* (если сообщение не появилось – проверьте вышеперечисленные настройки и подключение Ethernet).
 - 5.6.затем в области сообщений должно быть сообщение: *Устройство готово к записи* (если сообщение не появилось нажмите кнопку **Отключиться**, затем повторить с пункта 5.4)
 - 5.7.Нажать кнопку Начать запись
 - 5.8.Дождаться окончания записи, и надписи *Успешно. Устройство перезагружается.*

В случае возникновения ошибки в момент перепрограммирования блока, нужно повторить процесс обновления, при этом:

- после выполнения пункта 5.4. нужно снять напряжение питания с платы RC-01(отключить 220В и батарею)
 - нажать и удерживать кнопку “влево” на лицевой панели платы
 - подать питание на плату RC-01
 - дождаться активации Ethernet соединения на ПК(ПК подключен к блоку напрямую и при выключении питания блока Ethernet соединение разрывается), затем отпустить кнопку
 - продолжить с пункта 5.5
6. После обновления ПО, версия будет отображена в программе мониторинга и на главной странице на дисплее платы RC-01