

Программа «UGP_Config» (клиент). Версия v. 2.0 (май. 2014)

АДС, г. Пермь.

1. Назначение.

Программа UGP_Config (далее ПО УГП) предназначена для наблюдения и конфигурирования устройств УГП локально (через RS-23232) или удаленно (через присоединенный модем по CSD, либо через сеть Интернет, используя ПО «gsm-шлюз»)

2. Инструкция по соединению с модемом через «gsm-шлюз».

Для этого нужно иметь подключение к сети Интернет.

- 1. Запустить ПО УГП (UGP_Config.exe)
- 2. Выбрать тип соединения «ТСР»
- 3. Добавить нужный номер телефона в поле **параметры**, нажав кнопку **«+»** (формат записи: номер телефона «пробел» комментарий).
- 4. Настроить параметры соединения: задать IP-адрес и порт сервера, на котором установлено ПО «gsm-шлюз».
- 5. Нажать кнопку «Подключить».
- 6. Дождаться соединения с сервером.
- 7. Дождаться соединения модема с сервером (если данный модем уже не соединен).
- 8. При необходимости считать/записать параметры УГП.



После нажатия «Подключить» появится окно с отображением хода установки соединения (с сервером по TCP и модемом, заголовок окна – «TCP»).

Стадии установления соединения:

• Соединение с сервером по TCP/IP;

• Отправка сервером модему текстового сообщения SMS(если модем не поддерживает постоянного соединения);

• Ожидание соединения от модема;

• После соединения модема с сервером, сервер коммутирует данные между парой клиентов ПО УГП и модемом.

Если все стадии завершены успешно, окно «TCP» автоматически закроется, можно приступать к опросу УГП/ДГП. При этом кнопка «Подключить» окажется нажатой. Чтобы отключиться от сервера «отожмите» эту кнопку.

3. Инструкция по соединению через CSD.

Для этого нужно иметь модем, поддерживающий АТ-команды.

- 1. Запустить ПО УГП (UGP_Config.exe)
- 2. Выбрать тип соединения «СОМ-порт/модем»
- 3. Добавить нужный номер телефона в поле **параметры**, нажав кнопку **«+»** (формат записи: номер телефона «пробел» комментарий).
- 4. Настроить параметры соединения.
- 5. Нажать кнопку «Звонок».
- 6. Дождаться соединения (время соединения выводится красным цветом)
- 7. При необходимости считать/записать параметры УГП.
- 8. Нажать кнопку «отбой» в ПО УГП, дождаться завершения звонка.

Внимание!: до нажатия кнопки «отбой» в ПО УГП звонок продолжается.

	Настройка УГП v.1.8 0608	1.8 050812			
Выбрать тип	Тип соединения	Параметр	Значение	Едизм	
	СР соединение	Информация об устройстве	*		
соединения ГСР	Общие параметры	Версия			
	Таймаут, с: 🛛 🙎 🚖	Время работы			
Puppari uomon	Agpec modbus: 52 🚖	Время по часам устройства			
Выорать номер	89058136491 бугуруслан 1 💌	Состояние			
телефона модема	+	Код ошибки			
	Параметры СОМ	Расшифровка ошибки			
	Порт: СОМ1 🗾	Температура масла		C	
	Скорость: 9600 💌	Параметры связи			
	🛱 Подключить	Адрес			
	Параметры модема	Скорость			
	Ожидать дозвон 🚺 😫 с	Настройки блока УГП			
	🔕 Звонок 🛛 🕺 Отбой	Количество качаний в минуту		1/мин (Н.З режим "нет задержек")	
		Пауза между включением ГР		сек	
	Тест качества связи	Порог отключения вентилятора		C	
		Порог включения вентилятора		°C	
		Порог запуска движения		°C	
		Порог остановки движения		°C	
		Режим работы		1/2/3/4 • 11/12/13/14 • 101/102/103/104	
		Режим работы ГР		режимы 3.11-селектирование; режимы 12.20,(0,1,2(устаревшие))-нет селектирования с	
		[]	1		
		Считать Записать	Синхр. часы	DGP Din DGP	
	10:59:46 Модем не отв	етил на команду "AT+CBST	7,0,1" за время	:: 1,5с Проверьте модем, подключение к модему 🔺	
	T L				
	Подключение: НЕТ	R/W: No op 0. Нет операций	для модема Время:	10:59:50 ///	

4. Чтение динамограмм из устройства СД-01

Устройство СД-01 предназначено для чтения динамограмм из блока УГП. При подключении СД-01 к станции происходит автоматическое чтение динамограмм и сохранение во внутренней флэш-памяти устройства СД-01. Устройство не различает станции между собой и при каждом новом подключении происходит сохранение динамограмм в новую область.

Максимальное количество станций, которое может хранить устройство – 31. После заполнения устройство перестает записывать данные. Очистка памяти осуществляется оператором из программы UGP_Config.

- 1. Запустить ПО УГП (UGP_Config.exe не ниже v.2.0)
- 2. Выбрать тип соединения «СОМ-порт»
- 3. Выбрать номер СОМ-порта (см. Приложение 2) и нажать «Подключить»
- 4. Нажать кнопку «СД», откроется окно для работы с устройством СД-01
- 5. Нажать «Считать» для сохранения всех динамограмм на диске компьютера. Дождаться окончания чтения динамограмм. Динамограммы сохраняются в каталог с программой в поддиректорию «**DATA****Station_N**», где N-номер станции (станции нумеруются от 1 до 31 в порядке подключения к ним СД-01)



Приложение 1. Первичное подключение «СД-01» к компьютеру, установка драйверов виртуального СОМ-порта в ОС Windows

До подключения СД-01 к компьютеру: запустите **CP210xVCPInstaller_x86.exe** (x64 для 64хразрядной версии ОС), следуйте указаниям установщика.



После успешной установки подключите СД-01, Windows обнаружит новое устройство и установит необходимые драйвера.

При последующих подключениях СД-01 к компьютеру установка драйверов не требуется.

Приложение 2. Определение номера СОМ-порта в Win_XP

- Кликнуть правой кнопкой мыши на значке «Мой компьютер», выбрать «Управление». Или пускнастройка-панель управления-администрированиеуправление компьютером.
- 2. Слева в дереве перейти к «Диспетчер устройств». Справа найти и раскрыть «Порты СОМ и LPT».



В списке должно быть устройство SiliconLabs CP210x USB to UART Bridge и в скобках номер COM.



Приложение 3. Отправка СМС (нетиповой случай).



Приложение 4.

Особенности подключения через прокси-сервер.

Для подключения через прокси-сервер можно использовать программу FreeCap. Она осуществляет подключение через прокси-сервер, и транслирует пакеты от любой программы.

freecap.exe

Настройка программы FreeCap:

- 1. Запустить freecap.exe
- 2. В меню программы выбрать «Файл»→ «Настройки», выбрать тип прокси-сервера, ввести адрес прокси-сервера/порт. Если вы не знаете какие нужно ввести параметры, обратитесь к вашему системному администратору (информационный отдел).
- 3. Выбрать в меню «Файл» → «Новое приложение», указать путь к UGP_Config.exe

🖉 FreeCap	Davin Brin Douglius	
Файл Вид Помощь	Новое приложение	×
Новое приложение Редактировать приложение Удалить приложение	Имя профиля UGP Солба ехе Путь к программе СОИСТРИСТ Солба ста	
Импорт конфига Экспорт конфига	Рабочая директория С:\UGP\U Параметры программы	00300
Настройки	 Запускать программу при старте Фрикапа 	
Выход	ОК	Отмена

Установить галочку «Запускать программу при старте Фрикапа»

Запуск программы

- 1. Запустить freecap.exe. Появятся два окна программ: ПО УГП и FreeCap.
- 2. Нажать кнопку «свернуть» (иконка «-») на окне программы FreeCap.



- 3. Можно приступать к работе с ПО УГП
- 4. По окончанию работы закрыть обе программы (ПО УГП и FreeCap)