

Модуль сетевого управления S-port (Eth-Ctrl) для применения в аппаратуре MC04-UPS48/60-1200

Техническое описание ДТУВ.469435.066-03ТО (ред.3 / февраль 2024)



Содержание:

1. Описание и технические характеристики модуля S-port	3
2. Настройка модуля S-port	4
3. Настройка MC04-UPS1200.	6
4. Мониторинг параметров MC04-UPS1200 через SNMP.	7
5. Сброс сетевых настроек модуля в заводские установки.	8

1. Описание и технические характеристики модуля S-port

Модуль S-port (Eth-Ctrl) предназначен для обеспечения сетевого доступа к устройствам MC04-UPS1200. Доступ осуществляется посредством сети Ethernet с использованием протоколов HTTP(web-интерфейс) и SNMP.



Рис 1.1 Внешний вид модуля S-port

При включении питания модуля загорается зеленый индикатор, расположенный на разъеме Ethernet, после успешной загрузки модуля (не более 5 секунд) индикатор гаснет. При наличии подключения Ethernet (Link), загорается оранжевый индикатор (Link/Activity), зеленый индикатор отображает скорость установленного соединения (10 Мбит/с - мигает 1 раз, 100 Мбит/с - мигает 2 раза). При приёме/передаче данных мигает оранжевый индикатор.

Технические характеристики:

- интерфейс Ethernet 10/100Base–T
- функция поддержки Auto MDI/MDIX, Auto Negotiation.
- протокол мониторинга SNMP v1, v2c.
- поддержка SNMP Get-запросов и SNMP трапов.
- настройки модуля осуществляется браузером через веб-интерфейс, по протоколу НТТР.
- ограничение доступа в веб-интерфейс по паролю

2. Настройка модуля S-port

Настройка модуля S-port осуществляется через Ethernet / IP сеть (протокол HTTP) с помощью любого браузера актуальной версии с поддержкой JavaScript. Последовательность настройки:

1. Подключить Ethernet порт модуля к локальной сети. Убедиться в наличии соединения LINK (мигает оранжевый индикатор на разъеме).

2. Проверить доступность устройства в сети. Для этого запустить из командной строки команду ping с указанием IP адреса модуля (для устройства с заводскими настройками ping -t 192.168.0.254).

3. Ввести в адресную строку браузера IP-адрес модуля, после загрузки окна аутентификации, ввести имя **admin**, ввести пароль (в заводских настройках пароль пустой).

Аутентификация
admin
Пароль
Войти

Рис. 2.1 Аутентификация.

Откроется веб-интерфейс, в нем будут отображены параметры и настройки устройства MC04-UPS1200.

При нажатии на иконку \equiv (Меню) откроется выпадающее меню. В меню доступны конфигурация, скачивание МІВ для SNMP менеджера, и завершение сеанса работы.



Рис. 2.2 Основное окно.

В верхней части страницы расположена группа настроек модуля S-port.

Кнопка "Сменить пароль" предназначена для смены пароля пользователя "admin".

При нажатии кнопки "Сеть" откроется окно, как показано на Рис. 2.3

Данное окно позволяет настроить подключение блока к IP-сети. Так же позволяет просмотреть MAC-адрес модуля S-port.

Настройки сети		
МАС адрес:	02:AD:C8:00:00:04	
IP адрес:	192.168.0.202	
Маска:	255.255.255.0	
Шлюз:	192.168.0.1	
OK	Отмена	

Рис. 2.3 Окно настроек сети.

При нажатии кнопки "SNMP" откроется окно, как показано на Рис. 2.4

Данное окно позволяет настроить параметры SNMP-get запроса, включить/отключить отправку SNMP-trap (по умолчанию отправка трапов отключена)

Настройки SNMP
Версия: 2с ✔ Get запрос
Community: public
sysContact: Root
sysName: MC04-UPS-48-1200
sysLocation: ADC
Тгар
IP адрес: 192.168.0.83
Community: public
ОК Отмена

Рис. 2.4 Окно настроек SNMP.

При нажатии кнопки "Обновление ПО" откроется окно, как показано на Рис. 2.5

На вкладке отображается текущая ревизия ПО и серийный номер модуля S-port.

Для обновления ПО выберите файл прошивки (имя файла S-port_vX.YYY.adb, X - аппаратное исполнение, YYY-версия), нажмите "Загрузить обновление". После записи будет предложено перезагрузить модуль для установки нового ПО.

Примечание: вкладка обновление ПО не предусматривает обновление ПО платы RC-01S/RC-03S, и служит только для обновления ПО сетевого модуля S-port.

Обновление ПО		
Ревизия S-Port: 1.3 WEB: 1.3	Серийный номер: Е34567	
Выберите файл Файл не выбран		
,,		
Отмена		

Рис. 2.5 Окно обновление ПО.

При нажатии кнопки "Часы" откроется окно, как показано на Рис. 2.6

На вкладке отображается текущее время браузера, текущее время модуля S-port и настройку IP адреса SNTP сервера для автоматической синхронизации времени.

Кнопка запишет время браузера в часы реального времени модуля S-port.

Поле **Коррекция хода** предназначено для точной подстройки часов реального времени, значение этого поля может быть в диапазоне от -39 до 72. Увеличение значения ускоряет ход часов, уменьшение – замедляет. При изменении значения оно сразу записывается в энергонезависимую память и сохраняется при отключении питания платы. Начальное значение коррекции устанавливается в процессе производства модуля.

Группа Синхронизация времени позволяет задать SNTP сервер для синхронизации времени модуля S-port. Кнопка "Настроить сервер" открывает окно для ввода IP-адреса SNTP сервера.

Часы			
Время браузера Часы реального времени			
Дата			Дата
27 февраля 2024 г.		27	февраля 2024 г.
Время			Время
16:55:02			16:46:06
→		Коррек	ция хода 1
Синхронизация времени			
Настроить сервер			
Сервер	Стратум	Опрос	Доступность
192.168.0.13	2	1024	255
Отмена			

Рис. 2.6 Окно часы.

После конфигурирования модуля S-port, нужно сохранить конфигурацию (Меню -> Сохранить конфигурацию).

3. Управление и настройка MC04-UPS1200.

В основном окне программы (рис. 2.2), в группе **параметры устройства**, отображено текущее состояние основных параметров MC04-UPS1200.

При нажатии на кнопку ¹⁰⁰ откроется окно **Журнал событий** (рис. 3.1), в котором отображаются зафиксированные события платы RC-01S/RC-03S.

	Журнал событий			
Записе	ай: 9			5 🤞
Ne	Год/Месяц/День	Час/Мин.	Событие	Снятие
1	2024/02/28	10:21	Датчик 3 (0×06)	да
2	2024/02/28	10:21	Датчик 3 (0×06)	-
3	2024/02/28	10:21	Датчик 3 (0×06)	да
4	2024/02/28	10:21	Датчик 3 (0×06)	-
5	2024/02/28	10:21	Датчик 3 (0×06)	да
6	2024/02/28	10:21	Датчик 3 (0×06)	
7	2024/02/28	10:21	Датчик 1 (0×04)	да
8	2024/02/28	10:21	Датчик 1 (0×04)	-
9	2024/02/28	10:20	Включение блока (0x01)	
	Закрыть			

Рис. 3.1 Окно журнал событий.

При необходимости изменить настройки платы RC-01S/RC-03S нажмите на кнопку откроется окно настройки платы. Настройки соответствуют описанным в руководстве эксплуатации КВ3.090.021РЭ.

Для перезагрузки платы RC-01S/RC-03S нажмите кнопку 🥮

Для записи времени и даты в блок MC04-UPS1200 из браузера нажмите кнопку 🥯

4. Мониторинг параметров MC04-UPS1200 через SNMP.

Протокол: SNMP v.2c, v.1 Read community: public Корневой OID(ups1200): 1.3.6.1.4.1.32109.10001 Мів-файлы можно получить через веб интерфейс блока или на сайте производителя(adc-line.ru) Параметры блока MC04-UPS1200 доступные для мониторинга, детальное описание параметров смотри в РЭ MC04-UPS1200(KB3.090.021РЭ):

Параметр	OID
Общая авария	ups1200.1.0
Программная версия	ups1200.2.0
Подверсия	ups1200.3.0
Основные параметры	
U _{нагрузки}	ups1200.4.1.0
U _{AKБ}	ups1200.4.2.0
U ₂₂₀	ups1200.4.3.0
I _{нагрузки}	ups1200.4.4.0
I _{АКБ}	ups1200.4.5.0
Р _{выпрямителей}	ups1200.4.6.0
Т _{акб}	ups1200.4.7.0
Знак тока АКБ(заряд/разряд)	ups1200.4.8.0
Датчики	
бит 0 - Датчик 1	ups1200.5.1.0
бит 1 - Датчик 2	ups1200.5.2.0
бит 2 - Датчик 3	ups1200.5.3.0
бит 3 - Датчик 4	ups1200.5.4.0
Автоматы	
бит 1 - Автомат 1	ups1200.6.1.0
бит 2 - Автомат 2	ups1200.6.2.0
бит 3 - Автомат 3	ups1200.6.3.0
бит 4 - Автомат 4	ups1200.6.4.0
бит 5 - Автомат 5	ups1200.6.5.0
бит 6 - Автомат 6	ups1200.6.6.0
Аварии	
Авария Потеря 220	ups1200.7.1.0
Авария Отключение АКБ	ups1200.7.2.0
Авария Критический разряд	ups1200.7.3.0
Отключение неприоритетной нагрузки	ups1200.7.4.0
Авария RM-48	ups1200.7.5.0
Не включен контактор АБ	ups1200.7.6.0
Не совпадает количество RM-48	ups1200.7.7.0
Авария термодатчика	ups1200.7.8.0
Отключение АБ по напряжению	ups1200.7.9.0
Дисбаланс напряжения АБ	ups1200.7.10.0
Нет контроля АБ (отсутствие измерительного шнура)	ups1200.7.11.0
Параметры АКБ	
Измерительный шнур	ups1200.8.1.0
U _{AD1}	ups1200.8.2.1.0

Модуль S-port.	Техническое описание
U _{AD2}	ups1200.8.2.2.0
U _{AD3}	ups1200.8.2.3.0
U _{AD4}	ups1200.8.2.4.0
U _{A65}	ups1200.8.2.5.0
Статус батареи	ups1200.8.3.0
Параметры RM-48	
Наличие RM-48 №1	ups1200.9.1.1.0
Наличие RM-48 №2	ups1200.9.2.1.0
Наличие RM-48 №3	ups1200.9.3.1.0
Наличие RM-48 №4	ups1200.9.4.1.0

Все значения представлены в целочисленном формате(integer).

Интерпретация значений:

- для датчиков значение 1 - соответствует активному состоянию, 0 - неактивному;

- для автоматов: 1 - включен, 0- выключен;

- аварии: 1 - авария присутствует, 0 - нет аварии;

- значения напряжений и токов передаются в формате вещественного числа с фиксированной точкой, для получения напряжения в Вольтах или тока в Амперах, значение параметра нужно разделить на 10. (например если параметр = 463, то U=46.3 В.)

5. Сброс сетевых настроек модуля в заводские установки.

В случае, если сетевые настройки модуля или пароль администратора web-интерфейса неизвестны, можно провести сброс сетевых настроек и пароля администратора. Для возврата к заводским сетевым настройкам необходимо замкнуть джампером контакты СБРОС модуля, и подать питание. После этого можно подключиться к модулю, используя заводские сетевые настройки:

IP: 192.168.0.254 mask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1

Пароль администратора web-интерфейса (admin) - пустой.

Сетевые настройки и будут сброшены временно(пароль администратора сброшен безвозвратно), для обеспечения возможности подключения к web-интерфейсу, в ПЗУ модуля по прежнему останутся ранее сохраненные настройки, при необходимости, после подключения, нужно изменить их через web-интерфейс. После выполнения сброса не забудьте удалить джампер.



Рис. 3.1 Расположение джампера СБРОС на модуле.